

TYPOVÉ HRANY PRO KUCHYŇSKÉ DESKY 12 MM

Ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepe 12 mm

HRANY PRO KUCHYŇĚ Z MATERIÁLU FLORIM STONE A TECHNOART STONE:

Tyto materiály mají kresbu vytvořenou hloubkovým digitálním tiskem, který je aplikován na střepe ve stejné barvě. Díky tomu je materiál možné leštit a většina barev (designů) má matné i leštěné provedení.


KUCHYŇSKÁ DESKA S PŮVODNÍ DESKOU BEZ KRYCÍHO ČELA:

Materiály v síle střepe 12 mm je možné nalepit dlaždici přímo na původní desku s malým přesahem. Na desce se přední, případně boční hrana pohledově upraví leštěním nebo tvarováním.

✓ A1 (materiál 12 mm)



TVAROVANÁ HRANA




TYPOVÉ HRANY PRO KUCHYŇSKÉ DESKY 12 MM

Ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepru 12 mm


TVAROVÁNÍ HRAN PRO NEPROBARVENÉ MATERIÁLY 12 MM:

Nejvhodnější jsou tvary T2, T3, T4 a T7. Samozřejmě záleží na designu, který preferujete. Hranu T2 doporučujeme jen pro materiály s minimální kresbou, kde je barva střepru absolutně shodná s povrchem dlaždice. T3 je nejpoužívanější hrana pro moderní kuchyňské desky. Hrana T6 je velmi moderní hrana, která je nejvhodnější pro materiály, kde je výrazná kresba, která není v těle střepru. T7 je univerzální hrana, příjemná do ruky s vyšší odolností hrany proti nárazu.

T2




T3



T6



T7



TYPOVÉ HRANY PRO KUCHYŇSKÉ DESKY 12 MM

Ze slinutých velkoformátových dlažeb síly střepu 12 mm

KUCHYŇSKÁ DESKA S PODKLADNÍ DESKOU A KRYCÍM ČELEM:

Nejběžnější řešení kuchyňských desek je nalepení slinuté dlaždice na nosný korpus voděodolné překližky, nebo WEDI desky s přední hranou řešenou typem K1. Pro kuchyňské desky, které jsou zatěžované a hrozí zde nebezpečí rázového zatížení (pád pánve apod.) doporučujeme na výrobu kuchyňské desky vybírat materiály v síle střepu 12 mm a více.

✓ A1 (materiál 12 mm)

